

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu wózka naszej firmy. Cieszymy się, że wybrali Państwo jeden z naszych produktów i mamy nadzieję, że będą Państwo usatysfakcjonowani. Zalecamy dokładne przeczytanie instrukcji przed użyciem wózka i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu. Jest to ważne dla bezpieczeństwa dziecka. Należy zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji, co pozwoli Państwu na długotrwałe i bezproblemowe używanie naszego produktu.

CAMARELO

Stosowanie się do poniższych wskazówek, informacji i ostrzeżeń, zapewni Państwu długotrwałe i satysfakcjonujące używanie naszego produktu.

Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.
Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone, jeśli zalecenia poniższej instrukcji nie będą stosowane.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji i użytkowania

- Materiały użyte do produkcji naszych wyrobów spełniają wymagane normy. Nie mniej jednak radzimy nie zostawiać produktu na słońcu przez długi czas. Zużycie materiału i blaknięcie kolorów spowodowane promieniowaniem słonecznym nie jest podstawą do reklamacji. Materiał należy czyścić ręcznie, w zimnej lub letniej wodzie z dodatkiem łagodnych środków piorących. Nie należy prać w pralce!
- Wózek dziecięcy został wyprodukowany zgodnie z normą EN 1888:2012 oraz ISO 9001:2000. Aby utrzymać bezpieczeństwo zakupionego produktu, ruchome części (w tym łożyska i osie kół) muszą być regularnie smarowane. Uwaga: do smarowania prosimy używać tylko smaru lub aerozolu silikonowego.
- Regularna konserwacja i pielęgnacja wpływa na bezpieczeństwo i trwałość zakupionego produktu. Wpływy środowiska takie jak: słońce, powietrze, sól do posypywania ulic lub kwaśne deszcze, podobnie jak przechowywanie na zewnątrz, powodują korozję. Dlatego też wózek należy przechowywać wewnątrz.
- Zalecamy regularną konserwację lakierowanych części. Gdy rama i lakierowane części ulegną zabrudzeniu, należy użyć wilgotnej ściereczki, zmoczonej w wodzie z łagodnym detergentem aby zmyć brud.
- Przechowuj wózek właściwie aby zapobiec zniszczeniu na skutek upadku.
- Nie kładź rzeczy na złożonym wózku. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- Części złamane lub uszkodzone należy niezwłocznie wymienić.
- Ciśnienie w oponach nie powinno przekraczać 0.5 bara.

Ważne informacje dot. bezpieczeństwa:

- Wózek może się przewrócić, jeśli umieścisz rzeczy na ręczce lub budce.
- Upewnij się, że dziecko nie bawi się w pobliżu wózka i że nie wieszka się na ręczce.
- Gdy stawiasz wózek na podjeździe, nie zostawiaj go samego, nawet jeśli wciśniesz hamulec.
- Nie zostawiaj dziecka samego w wózku.
- Zawsze używaj hamulca, gdy się zatrzymasz.
- Upewnij się, że pasy bezpieczeństwa są właściwie zapięte i chronią Twoje dziecko.
- Okresowo smaruj koła i części metalowe.
- Pilnuj, aby dziecko nie przebywało w pobliżu nie zamontowanych części, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
- Nie pozwól, aby wózek znalazł się poza Twoją kontrolą.
- Zanim posadzisz dziecko w wózku upewnij się, że żadne części się nie ruszają. Uwaga: nadmierny ciężar może spowodować niebezpieczeństwo.
- Upewnij się, że potrafisz właściwie użytkować wózek.
- Kiedy używasz wózka na ulicy, musisz umieścić go na chodniku podczas składania.
- Nie wolno używać instrukcji obsługi innych niż załączona do tego wózka.
- Gondola jest przeznaczona dla dzieci od pierwszych dni życia do maksimum 9 kg.
- Ładowność koszyka oraz torby: 2 kg.
- Wózek spacerowy jest przeznaczony dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia, maksymalnie do wagi 15 kg.

OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA:

- Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.
- Przed użyciem wózka należy upewnić się, że mechanizmy składania zostały zablokowane.
- Zawsze używać paska krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym.
- Pozostawienie dziecka w wózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
- Każde obciążenie zawieszona na prowadnicy wózka narusza jego stateczność.
- Nie stosować materacka grubszego niż 10 mm.
- Nie stosować dodatkowego materacka.
- Używać szelek, gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać.
- Przed użyciem wózka sprawdzić prawidłowość zamocowania gondoli, siedziska lub fotelika do podwozia.
- Nie wjeżdżać ani nie zjeżdżać wózkiem po schodach! Nie należy wnosić wózka po schodach z dzieckiem w środku.
- Wózek może być używany przez JEDNO dziecko na raz.
- Dokonując regulacji, należy zwrócić uwagę, czy ruchome elementy nie stykają się z ciałem dziecka.
- Nie przenosić gondoli z dzieckiem w środku.
- Wjeżdżając na krawężnik lub inną przeszkodę, należy podnieść przednie zawieszenie wózka.
- Produkt nie jest odpowiedni do joggingu lub jazdy na rolkach!
- Niedopuszczalne jest bujanie wózkiem na boki! Grozi to wypadnięciem dziecka oraz uszkodzeniem konstrukcji wózka.

– Nie należy stosować dodatkowego wyposażenia nie wymienionego przez producenta. Producent nie odpowiada za skutki używania przedmiotów nie stanowiących podstawowego wyposażenia wózka lub nie przeznaczonych do użytku z danym modelem.

CAMARELO
www.camarelo.pl



CAMARELO
designed for baby

PL

Instrukcja obsługi

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ
SZCZEGÓŁY I ZACHOWAJ
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Zeo

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja trwa 12 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem, że wózek będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Udzielający gwarancji ustala sposób naprawy produktu.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń powstałych podczas użytkowania i konserwacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niewłaściwej eksploatacji i przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych i termicznych,
- własnych przeróbek i napraw wykonywanych przez nieupoważnione osoby,
- uszkodzeń będących wynikiem wypadku,
- normalnego zużycia związanego z codziennym użytkowaniem: ścieranie się kół, zmiana odcienia koloru tapicerki powstała w skutek długotrwałego działania promieni słonecznych.
- uszkodzenia kół - felga, dętka, opona

W razie występowania wad należy zwrócić się do punktu sprzedaży, w którym Państwo zakupili produkt. Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie usunąć problemu, prosimy przesłać produkt producentowi wraz z kartą gwarancyjną i opisem reklamacji. Prosimy nie wysyłać samodzielnie produktu na koszt odbiorcy. Takie przesyłki bez uzgodnienia nie będą odbierane.

Naprawa gwarancyjna zostanie przeprowadzona w możliwie najkrótszym czasie od dnia dostarczenia produktu do serwisu w siedzibie producenta. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji produktu będą usuwane na koszt użytkownika.

W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej nie będą wydawane duplikaty.

Produkt do reklamacji przyjmujemy wyłącznie czysty!!!

Lp.	Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis

CAMARELO
designed for baby

KARTA GWARANCYJNA

Rodzaj i model produktu

Data sprzedaży



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Znam i akceptuję warunki bezpieczeństwa i gwarancji



Podpis klienta

Producent:
CAMARELO s.c.
42-215 Częstochowa ul. Młodości 14,
tel.: 34 3225464, +48 692 479 440
www.camarelo.pl, e-mail: biuro@camarelo.pl

- Złożona konstrukcja wózka.**
- Rozłożona konstrukcja wózka.**
- Przed złożeniem konstrukcji,** należy wypiąć gondolę/spacerówkę/fotelik. Aby złożyć wózek, oba przyciski (1) naciśnij jednocześnie oraz opuść ramę w dół. **Regulacja wysokości rączki.** Wciśnij guziki (2) umieszczone po zewnętrznej stronie rączki i trzymając je ustaw rączkę w wybranej pozycji.
- Montaż koła przedniego.** Unieś konstrukcję wózka i wsuń oś do piasty przekreślając koło o 90 stopni wokół własnej osi. **Demontaż koła przedniego.** Unieś konstrukcję wózka, wciśnij przycisk (1) i wysuń oś z piasty.
- Blokada kół przednich.** Przekręć mechanizm blokady jazdy na wprost w prawo (1). **Odblokowanie kół przednich.** Przekręć mechanizm blokady jazdy na wprost w lewo (1).
- Montaż kół tylnich.** Aby zamontować koło tylne, wsuń oś w piastę (1) przytrzymując jednocześnie zabezpieczenie (2) do momentu zablokowania koła na osi. **Demontaż kół tylnich.** Wciśnij i przytrzymaj zabezpieczenie (2) i wysuń koło z piasty.
- Hamulec tylnych kół.** W celu zablokowania tylnych kół należy nacisnąć stopą pedał hamulca (1). Odblokowanie kół tylnych nastąpi poprzez uniesienie hamulca górną częścią stopy.
- Rozkładanie gondoli.** Wyjmij materac, następnie przesun metalowe rozpiercze (1) i (2) po prowadnicach do miejsca zaczepienia (wgłębienia w misie). Upewnij się, że są zablokowane.
- Montaż regulacji oparcia gondoli.** Umieść drut (1) zamontowany w oparciu w otworze regulacji (2)
- Ustal wysokość oparcia** korzystając z pokrętła od spodu gondoli (3), następnie włóż materacyk. Rozłóż budkę do pozycji pionowej.
- W celu złożenia budki** jednocześnie przyciśnij i przytrzymaj przyciski (1) i złóż budkę. Zakładanie plandeczki. Aby założyć plandeczkę, nasuń ją na gondolę i zapnij napy (2) i (3).
- Montaż gondoli/spacerówki.** Aby zamontować gondolę/spacerówkę na stelaż wózka należy wpiąć uchwyty w przewidziane do tego kasety mocujące (1) z obu stron stelaża. Zablockowanie nastąpi automatycznie.
- Demontaż gondoli/spacerówki.** Aby zdemontować gondolę należy wcisnąć zabezpieczenie (1) po obu stronach wózka. Następnie należy podciągnąć gondolę/spacerówkę do góry i wysunąć z uchwytów znajdujących się na stelażu.
- Montaż/demontaż adapterów do fotelika.** Adapter umożliwia zamocowanie fotelika w konstrukcji wózka. W celu zamocowania należy wsunąć adaptery (1) w odpowiednie miejsca z obu stron fotelika. Aby zdemontować adaptery należy wcisnąć przyciski (2) z obu stron fotelika i wysunąć. Fotelik występuje jako OPCJA.
- Barierka.** Montujemy ją zatrzaskując jej zaczepy (1) po obu stronach wózka, w miejscu (2). Po każdorazowym zamontowaniu barierki należy pamiętać, by zapiąć pas krokowy. W celu zdemontowania barierki należy wcisnąć przyciski (3) po obu jej stronach i wysunąć.
- Podnóżek.** Regulacji podnóżka dokonujemy poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków (1) z obu stron i ustawienie go w wybranej pozycji.
- Oparcie spacerówki.** Oparcie możemy ustawić w czterech pozycjach, dokonujemy tego podnosząc je do wybranej pozycji. Opuszczamy podciągając dźwignię (1) wybierając rządąną.
- Budka spacerówki.** Aby zdemontować budkę należy wcisnąć przycisk (1) po obu stronach, a następnie pociągnąć budkę do góry. W celu zamontowania należy wsunąć jej zaczepy (2) w uchwyty po obu stronach wózka. Regulacja pozycji budki następuje przez odchylenie jej do tyłu lub pochylenie jej do przodu.
- Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa.** Aby zapiąć pasy należy wcisnąć widełki (2) w zamek (1). W celu rozpięcia należy wcisnąć przycisk (3) w widełkach (2) i wyciągnąć z zamka (1).

Wyposażenie wózka: konstrukcja, komplet kół, gondola z materacem i plandeczką, spacerówka z plandeczką i barierką, torba (zapinamy na rączce wózka), uniwersalna folia przeciwdeszczowa (do gondoli i spacerówki), uchwyt na kubek, kubek, moskitiera, karta gwarancyjna oraz instrukcja.

